

ФОТОИНСТРУКЦИЯ ПО РАЗБОРКЕ РЕГУЛЯТОРА РД-50

Разборка мембранного узла:





**Разборка клапанного узла регулятора
(осуществляется без разборки мембранного механизма,
но с извлеченной настроечной пружиной):**





Снятие механизма настройки ПЗК и разборка клапана ПЗК:



